

Термоманометри фронтальний та вертикальний

TMF 01

TMV 01



1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Манометри застосовуються для вимірювання тиску рідких і газоподібних, помірно в'язких і не кристалізуються середовищ, неагресивних по відношенню до мідних сплавів в системах водопостачання, опалення та охолодження. Тиск середовища, який необхідно виміряти, не повинен перевищувати значення шкали манометра.



TMFo1



TMVo1

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

найменування показника	Т MFo1	Т MVo1
Підключення манометра	Фронтальне	Бокове
Діаметр корпусу, мм	63	
Клас точності	1,6	
Діапазон показань тиску, бар	0-6	
Температура довкілля, °C	0-60	
Клас захисту корпусу	IP 40	
Матеріал чутливого елемента	Мідь	
Діаметр приєднувального різьблення	½ "	



Діапазон показань температури, °C	1-120
-----------------------------------	-------

4 . ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

Перед встановленням термоманометра трубопровід повинен бути очищений від іржі та окалин. Термоманометри повинні встановлюватися у місцях захищених від атмосферних опадів. Вироби повинні монтуватися в тому положенні, в якому вони були відрегульовані. До та під час монтажу необхідно захищати термоманометри від струсу. Прилади повинні встановлюватися в доступних метях з гарним переглядом циферблата. Рекомендується встановлення запірної арматури перед термоманометрами .

Верхня межа шкали термоманометра має перевищувати максимальний робочий тиск обладнання на 25-100%.

Забороняється прикладати зусилля до корпусу під час монтажу термоманометра .

Після встановлення місця з'єднання необхідно перевірити на герметичність. Гарантійний термін служби 1 рік після встановлення*

5. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Термоманометри повинні експлуатуватися при тиску та температурі, викладених у таблиці технічних характеристик.

Рекомендується навантажувати термоманометр поступово і не допускати різких стрибків тиску.

Встановлення та демонтаж виробу повинні здійснюватися за відсутності тиску в системі.

Під час експлуатації слід проводити періодичні огляди, перевірки та технічні огляди у строки, встановлені організацією, що експлуатує трубопровід.

Необхідно оберегати прилади від попадання на них прямого сонячного проміння.

Самостійне розбирання термоманометрів заборонено.

* при дотриманні вищеперелічених умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

№	Наименование товара	Артикул	Ду	Количество
1				
2				
3				
4				
5				

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей
организации

Штамп
оприеме

С условиями гарантии СОГЛАСЕН _____

Покупатель _____

(подпись)

