

Wi-Fi 3'ЄДНАННЯ

Перед першим використанням термостата через Wi-Fi необхідно налаштувати сигнал і параметри Wi-Fi на смартфоні або планшеті. Це відкриє доступ до регулювання термостата з Ваших підключених пристроїв.


Крок 1: Завантажте додаток (рис.1-1)



Користувачі iPhone можуть знайти TuyaSmart або Smartlife в Apple Store або відсканувати QR-код (рис.1-2), для завантаження і встановлення додатку (в даній інструкції, зокрема, проілюстровано роботу в додатку Smartlife). Користувачі Android можуть виконати пошуку TuyaSmart або Smartlife в Google Play Market або відсканувати QR-код (рис.1-3), для завантаження і встановлення додатку.

Крок 2: Зареєструйте свій акаунт

Відкрийте додаток, зайдіть на сторінку входу/реєстрації (рис.2-1), натисніть «Реєстрація», перейдіть у «Вміст політики конфіденційності», натисніть «Дозволити» и введіть номер телефону або адресу електронної пошти користувача (рис.2-2), після чого Ви отримаєте код підтвердження. Введіть свій пароль і підтвердіть, щоб завершити реєстрацію. Якщо у Вас є акаунт, будь ласка, авторизуйтеся напряму.




Крок 3: Підключіться до Wi-Fi на Вашому термостаті

Коли живлення увімкнене, натисніть і утримуйте разом кнопки та упродовж 8 секунд. Підсвічування буде увімкнене, а значок блиматиме щосекунди.

Потім поверніться на домашню сторінку в додатку

Після вимкнення термостата натисніть і утримуйте стрілку впродовж 8 секунд, підсвічування буде увімкнене, і значок блимне один раз. Потім поверніться на домашню сторінку свого додатка, натисніть «+» у правому верхньому кутку сторінки (рис.2-3). Виберіть тип пристрою, оберіть «Мелкая бытовая» → «Термостат (Wi-Fi)» (рис.3-1), натисніть «Подтвердить», індикатор швидко заблимає. У своєму телефоні або керуючому девайсі, оберіть стабільну мережу маршрутизатора, потім поверніться в додаток, введіть код мережі (рис.3-2). Натисніть «Подтвердить» і очікуйте з'єднання. Термостат і Wi-Fi завершили підключення.



Назвіть свій термостат відповідно до Вашого приміщення

- Під час регулювання режимів натисніть на налаштування розкладу (внизу сторінки) для переходу на сторінку розкладу, де Ви можете просто натиснути на робочі дні (пн-пт), а потім час/температура, щоб встановити графік відповідно до Ваших вподобань.
- Ви можете встановити 6 періодів – час і температуру.
- Повторіть вищеописані дії після вибору налаштувань вихідного дня (субота-неділя) у верхній частині сторінки.
- Після того, як розклад встановлено, натисніть ЗБЕРЕГТИ, і додаток запрограмує Ваш термостат, а також підтвердить збереження розкладу.

Як створити групу приміщень?

Натисніть кнопку «Профиль», потім виберіть «Управление домом» (рис.4-1). Виберіть усі необхідні кімнати. Користувач, який створив дім, може контролювати усі кімнати одночасно. **Примітка:** крім створення дому, на цій сторінці меню Ви також можете змінити ім'я Вашого пристрою, поділитися своїм пристроєм, отримати інформацію про Ваш пристрій.




Рис.4-1 Рис.4-2

Як поділитися можливостями керування термостатом із членами Вашої сім'ї?

Натисніть на свій профіль у правому нижньому кутку головної сторінки. Виберіть «Управление домом», потім додайте обліковий запис, яким хочете поділитися. На цій сторінці загального доступу Ви можете переглянути відправлений Вами обліковий запис і пристрій, з яким Ви поділилися. Вам не потрібно нічого робити, якщо Ви одні. Ви можете додавати довільну кількість кімнат (рис.4-3).

Як підключити Ваш пристрій до Alexa, Google Assistant, SmartThings?

У Вашому профілі оберіть «Профиль». Натисніть «Сторонние голосовые сервисы» (рис.5-1) для свого Alexa або Google Assistant або SmartThings та ін., після чого Ви зможете покроково виконати операції.





Рис.5-1 Рис.5-2

МОЖЛИВІ ВИНЯТКИ І РІШЕННЯ

Виняток	Рішення
Живлення увімкнене, але дисплей не світиться	Перевірте контакти між РК-панеллю та блоком живлення
Без підключення, але дисплей світиться	Замініть РК-панель або блок живлення на нові
Температура на дисплеї відрізняється від фактичної	Здійсніть калібровку температури (пункт 1)

У разі складнощів з налаштуванням і управлінням Ви можете знайти відповіді в розділі "Часто задаваемые вопросы":



ГАРАНТІЯ

Гарантія від виробника – 24 місяці від дня продажу.

Дата продажу_____

Підпис і печатка продавця_____