

Кондиціонер повітря

Швидкий посібник

AR**BXFA****

- Дякуємо за покупку кондиціонера компанії Samsung.
- Перед використанням кондиціонера уважно прочитайте Посібник користувача та збережіть його на майбутнє.

SAMSUNG

Підготовка

Підключення програми SmartThings

- 1 Запустіть програму зчитування QR-кодів та відскануйте зображення QR-коду, який прикріплено до виробу.
- 2 Коли програму SmartThings запущено, натисніть **Додати**, щоб підключити програму SmartThings до виробу.

Реєстрація виробу / Ознайомлення з інструкцією / Підтримка користувачів

- 1 Запустіть програму зчитування QR-кодів та відскануйте зображення QR-коду, який прикріплено до виробу.
- 2 Коли програму SmartThings запущено, натисніть **Підтримка продукту**.
- 3 Виберіть «Реєстрація виробу», «Інструкція» чи «Підтримка користувачів».

✱ Реєстрація виробу може бути недоступною у деяких країнах.




ПРИМІТКА

- Ми пропонуємо онлайн-посібники, до яких можна отримати доступ зі смартфона чи нашого веб-сайту, щоб зменшити використання посібників у паперовому форматі задля збереження довкілля.


Огляд внутрішнього блоку

Зовнішній вигляд реального пристрою може дещо відрізнятися від зображення.



- | | |
|--|---|
| 01 Подача повітря | 05 Лопать потоку повітря (вліво та вправо) |
| 02 Повітряний фільтр | 06 Кнопка живлення/приймач сигналу з пульта дистанційного керування |
| 03 Панель WindFree | 07 Датчик температури в приміщенні |
| 04 Лопать потоку повітря (вгору та вниз) | 08 Дисплей |

Дисплей




- | | |
|--|--|
| 01 Індикатор температури (цифровий)
Індикатор скидання фільтра (°C/°F)
Індикатор споживання електроенергії (цифровий)
Індикатор автоматичного очищення (°C/°F)
Індикатор розморожування (°F) | 02 Індикатор AI Auto |
| | 03 Індикатор таймера
Індикатор good'sleep |
| | 04 Індикатор Wi-Fi |

ПРИМІТКА

- Коли Wi-Fi увімкнено, індикатор блимає тричі, а потім вмикається.

Робота пульта дистанційного керування



01 Дисплей


02 Кнопка

ПРИМІТКА

- Хоча позначення **Purify**, **Direct** та **Indirect** відображаються на дисплеї пульта дистанційного керування, відповідні функції для цієї моделі недоступні.
- Особливості можуть відрізнятися залежно від моделей.

Функції та клавіші

Функції	Кнопка та Вибіреть	Дисплей
Power On/Off		
WindFree Cooling	У режимі Cool/Dry/Fan ►	
AI Auto	► ► Виберіть Auto.	
Auto	► ► Виберіть Auto.	Auto
Cool	► ► Виберіть Cool.	Cool
Dry	► ► Виберіть Dry.	Dry
Fan	► ► Виберіть Fan.	Fan
Heat	► ► Виберіть Heat.	Heat
Fast	У режимі Cool або Heat ►	Fast
Eco	У режимі Cool або Heat ► ► ► Виберіть Eco. ►	Eco
Quiet	У режимі Cool або Heat ► ► ► Виберіть Quiet. ►	Quiet
Перевірка споживання електроенергії	Працює ► ► ► Виберіть Usage. ►	Usage
Beep	► ► Виберіть Beep. ►	Beep
Freeze Wash	Коли пристрій не працює, ► ► Виберіть Wash. ►	Wash



Функції	Кнопка та Виберіть	Дисплей
підсвічування дисплея	Options Clean 3sec ► < ► ► Виберіть Display: ► SET °C-°F 3sec	Display
Wi-Fi (SmartThings)	Timer ► Натисніть і утримуйте протягом 5 або більше секунд.	AP
Wi-Fi (увімк. / Вимк.)	Mode і < ► Натисніть і утримуйте протягом 5 або більше секунд.	
відкладеного ввімкнення/вимкнення	Timer ► Виберіть On or Off ► < ► (Установіть проміжок часу.) ► SET °C-°F 3sec	On Off 00 hr
good'sleep	У режимі Cool або Heat ► Timer (Виберіть) ► < ► (Установіть проміжок часу.) ► SET °C-°F 3sec	80 hr


Очищення

Функція автоматичного очищення

Використовуйте функцію автоматичного очищення, якщо у внутрішньому блоці утворюються запахи.

Увімкнення автоматичного очищення

Щоб увімкнути функцію автоматичного очищення, натисніть кнопку  (Параметри) й утримуйте її щонайменше протягом 3 секунд. На дисплеї внутрішнього блока відобразяться такі символи:



Скасування автоматичного очищення

Щоб скасувати процедуру автоматичного очищення під час її виконання, виконайте такі дії:



► Натисніть і утримуйте протягом щонайменше 3 секунд.

або



►   ► Виберіть Clean. ► 

Вимкнення автоматичного очищення

Щоб вимкнути функцію автоматичного очищення, виконайте наведені нижче дії під час роботи кондиціонера :



► Натисніть і утримуйте протягом щонайменше 3 секунд.


або



►   ► Виберіть Clean. ► 

Очищення фільтра

Очищувати повітряний фільтр слід раз на два тижні або коли на дисплеї внутрішнього блока з'явиться символ  (нагадування про очищення фільтра). Регулярність очищення залежить від інтенсивності роботи кондиціонера та умов навколишнього середовища.



-
- 1 Зніміть фільтр із блока.
 - 2 Скористайтеся м'якою щіткою або пилососом, щоб видалити пил і бруд із фільтра.
 - 3 Замочіть фільтр у водному розчині м'якого мийного засобу на 30 хвилин.
 - 4 Промийте фільтр і висушіть його, залишивши його в приміщенні з належною вентиляцією, захищеному від потрапляння прямого сонячного світла.
 - 5 Установіть фільтр на місце.
 - 6 Скиньте нагадування щодо очищення фільтра:



SAMSUNG

Виробник: «Самсунг Електронікс Ко., Лтд.»

Адреса виробника: 129, Самсунг-Ро, Енгтонг-Гу, Сувон, Кьонгі-до, 16677
Республіка Корея

Адреса заводу: 313 Моо, 1 Сихафібан Роад 8, Індустиральний парк
Шрірача Т.Бунг, округ Шрірача Чонбурі Тайланд 20230

Імпортёр в Україні: ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані»,
01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57
приймає претензії від споживача,
а також забезпечує виконання гарантійних зобов'язань виробника
і організацію технічного обслуговування виробу

ВИНИКЛИ ЗАПИТАННЯ АБО ЗАУВАЖЕННЯ?

КРАЇНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support

ВИГОТОВЛЕНО В ТАЙЛАНДІ



цей пристрій
заповнений
засобом R-32.

DB68-11422A-01

