

• использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);

• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной несправности изделия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изделия не уполномоченным на то организациям/лицами;

• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию;

• необходимости замены расходных материалов: ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроразъемных/сменных деталей (комплектующих) изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разбором изделия;

• дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Основные условия г р нтийного обслужи ния водон грев тельных приборов

Настоящая гарантия не предоставляется, если неисправности в водонагревательных приборах возникли в результате: не выполнения либо нарушения требований по монтажу и эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации, замер-

Проведение ТО

№ п/п	Дата	Содержание работ	Подпись	Печать
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Ф.И.О. покуп теля:.....

Адрес:

Телефон:

Код з к з :.....

Д т ремонт :.....

Сервис-центр:.....

М стер:

зания или всего лишь однократного превышения максимально допустимого давления воды, указанного на заводской табличке с характеристиками водонагревательного прибора; эксплуатации без защитных устройств или устройств не соответствующих техническим характеристикам водонагревательных приборов; использование коррозионно-активной воды; коррозии от электрохимической реакции, несвоевременного технического обслуживания водонагревательных приборов в соответствии с инструкцией по эксплуатации (в том числе: несоблюдение установленных инструкцией периодичности и сроков проведения технического обслуживания, в объеме, указанном в инструкции).

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п.11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998. №55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

• Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» предоставлена Покупателю в полном объеме;

• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и

.....;

• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации куплен-ного изделия;

• Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/

..... купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:

Дата:

ZANUSSI

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электроводонагреватель аккумуляторный бытового ZWH/S 30-100 Splendore XP 2.0, ZWH/S 30-100 Splendore XP 2.0 Silver

Правила безопасности

- Розетк электропит ния должн быть н дежно з заземл . Номина льный ток розетки должн быть не ниже 10А. Розетк и вилк должн всегда быть сухими, чтобы не допустить короткого з мык ния в электрической сети.
- Стен , на которую уст н влия ется водон грев тел , должн быть р счит н . н н грузку, вдвое превыш ющую общий вес водон грев теля, з полного водной.
- Предохр нительный обр тный кл п н следует уст н влия ть в месте вход холодной воды (см. рис. 1).
- При первом использо в нии водон грев теля (или при первом использо в нии после технического обслужи ния или чистки) не следует включ ть пит ние водон грев теля до полного з полне-ния водой. Во время з полнения б к водон грев теля следует открыть кр н горячей воды для спуск воздуха . К к только б к н полнится водой и из кр н потечет вод , кр н можно з крыть.
- Во время н грев воды из отверстия выпуск д вления обр тного предохранительного кл п н может поступ ть вод . Это норм ль-ное явление. Оди ко в случ е больших утечек следует связ ться со специ лист ми по техническому обслужи нию. Открытие выпуск д вления ни при к или обстоятельстве к не должно быть з блокиров но; в противном случ е это может привести к поломке водон грев теля.
- Н отверстие выпуск д вления в предохранительном кл п не нужно уст новить дрена жную трубку и вывести ее в к н лиз цию н случ я слив воды и стр влия ния избыточного д вления*. Дрена жи я трубка , соединен- н я с отверстием выпуск д вления, должн быть н пр влен виз.
- Темпер тур воды внутри водон грев теля может достиг ть 75°С. Во избеж ние ожогов вы можете регулиро- в ть темпер туру воды при помощи кр н смесителя.
- Слить воду из водон грев теля можно с помощью обр тного предохранительного кл п н , перекрыв при этом под чу холодной воды в водон грев тель и открыв дрена жную ручку н предохранительном кл п не. При этом слив воды из водон грев теля должен осуществляться через дрена жное отверстие в кл п не в систему отвод к н лиз ции (при сливе воды откройте н смесителе кр н горячей воды для з полнения водон грев теля водо-духом).
- Не ост вляйте водон грев тель, н полненный водой, без пит ния и н грев воды в помещении, где темпер ту-р может быть ниже 0 °С.
- В случ е длительного отсутствия либо длительного неиспользов ния прибор перекрыв йте кр ны н входе и выходе из водон грев теля и отключ йте его от электрической сети, вынув вилку из розетки.
- В случ е повреждения одной из дет лей водон грев теля необходимо связ ться со специ лист ми по техниче-скому обслужи нию для осуществления ремонт . Следует использо вь только з п сные дет ли, пост влеме-ные производителем.
- Д нное устройство не предн зн чено для использо в ния людьми (включ я детей) з огр ниченными физически-ми или умственными способностями и недост тком н выков или зн ний, з исключением случ ев пок з или пр вильного инструктиров ния человеком, несущим ответственность з их безоп сность.
- Дети должн н ходиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Назначение

Электрический водон грев тель н копительного тип предн зн чен для н грев поступ ющей из водопровод холодной воды. Применяется исключительно в бытовых целях, вод из водон грев теля не предн зн чен для питья и приготовления пищи.

Уст новк и первый з пуск водон грев теля должн производиться кв лифициров нным специ листом, который может нести ответственность з пр вильность уст новки и д ть рекоменд ции по использо в нию водон грев теля. При подключении должн быть соблюдены действующие ст нд рты и пр вил.

Перед уст новкой водон грев теля удостоверьтесь, что з заземляющий электрод розетки должным обр зом з за-земл. В случ е отсутствия з заземляющего электрод , в розетке необходимо з заземлит водон грев тель отдельным з заземляющим проводом к выводу з заземления н крепеже фл нц н грв тельного элемент . В случ е отсутствия з заземления з прец ется осуществлять уст новку и эксплу т цию изделия.

Примеч ние:

З прец ется применять переносные розетки.Непр вильн я уст новк и эксплу т ция электрического водон грв - теля может привести к несп тным случ ям или имущественному ущербу.

Устройство прибора

- Корпус
- П нель упр вления
- Выход горячей воды
- Вход холодной воды
- USB-р зъем для подключения Wi-Fi модуля (прод ется отдельно)

Автом тический контроль темпер туры воды: Открыв кр н с горячей водой н смесителе н выходе водон грев теля, н вход н чин ет поступ ть холодн я вод . Вод в б ке смешив ется и ее темпер тур пониж ется. Д тчик термост т ре гуирует н понижение тем-пер туры воды, этом тически включ ется н грв тельный элемент (ТЭН) и подогрев ет воду до з д нной темпер туры. Когда темпер тур достигнет з д нной величины, ТЭН автом тически отключ ется. Три уровня з щиты водон грев теля:

- з щит от перегрева ;
- з щит от превыш ющего норму гидр влического д вления;
- УЗО (устройство з щитного отключения).

Внутренние резерву ры изготовлены из высокок чественной медицинской нерж вющей ст ли. В к честве дополнительной з щиты внутреннего б к от коррозии водон грев тель осн щен м гниевым анодом. Не з быв йте проводить регулярное, не реже 1-го р з в год, техническое обслужи ние и при необходимости з мену м гниевого нод **.

Тепловой н грв тельный элемент (ТЭН), н дежен и безоп сен в эксплу т ции, имеет долгий срок службы при пр вильной эксплу т ции.

Экономичный режим (eco) н п нели упр вления обеспечив ет:

- н грв воды в водон грев теле только до темпер туры около 55 °С;
- сниж ет вероятность обр зов ния н кили;
- влияет н повышение р бочего ресурс водон грев теля.

Внутренняя теплоизо ляция пенополиурет нов я теплоизоляция позволяет эффективно сохр нять темпер туру н грв-ной воды, сводит к минимуму теплопотери и сниж ет энергопотребление водон грв теля.

Встроенный темпер турный регулятор: обеспечив ет постоянный и н дежный контроль темпер туры воды в водо-н грв теле.

Перед н гревом воды цифровой дисплей будет пок зыв ть темпер туру холодной воды, поступ ющей в водон грв-е тель. С помощью ручки регулировки Вы можете уст н влия ть темпер туру н грв до 75°С. Шк л регулировки отменен ди п зоном:

Low – низк я темпер тур н грв (35°С);

Eco – экономичный режим – 50-55°С;

MAX – высок я темпер тур н грв (75°С).

Прост я и удобн я эксплу т ция и обслужи ние водон грв теля.

* При нагреве вода расширяется, в результате увеличивается давление в водонагревателе. Во избежа-ние повреждения водонагревателя обязательно используйте предохранительный клапан.

** Только для моделей, оснащенных магниевым анодом.

*** При отсутствии необходимости подключения водонагревателя к последующей точке водоразбора устанавливается заглушка.

Панель управления

Splendore XP 2.0 (Silver)

- Кнопк «°C» — микропереключ тель, при н ж тии н экр не отобр ж ется уст новленн я темпер тур н грв
 - Кнопк  — микропереключ тель упр вляет ступенями мощности — н ж тие поочередно включ ет режимы step1 (700 Вт), step2 (1300 Вт), step3 (2000Вт). «nF»- При входе в «nF»- д льнейшие н ж тия кнопки  не приведут к переходу в другие режимы н грв , для выход из этого режим необходимо изменить положение ручки регулятор , при этом водон грв - тель в том тически перейдет в режим н грв H1. Экр н отобр ж ет режим мощности и текущую темпер туру или режим «nF».
 - Символы «nF»- миг ющие н дисплее попеременно з темпер турой воды в приборе озн ч ют, что режим «Антиз мерз ние»- в ст дии ожид ния и если вод в водон грв теле опустился ниже +4 °С режим ктивируется, включается н грв и символы «nF» буду гореть постоянно. После достижения темпер туры воды внутри б к +5 °С режим «Антиз мерз ние» снов перей-дет в ст дию ожид ния, н грв прекр тится и символы «nF» будут миг ть н дисплее попеременно з темпер турой воды внутри прибор . Символы «Sc»- н дисплее озн ч ют, что включен режим «BST - Bacteria Stop Technology» (систем профессио-н льной н тиб ктери льной очистки воды). При д нном режиме вод в приборе н грв ется до темпер туры 70 °С и удержив ется н т ком уровне в течение 20 минут. Режим позволяет прекр тить р змножение б ктерий, н пример легионелл, р змнож ющихся в воде при долгом неиспользов нии прибор .
 - Дисплей
 - Индик тор «Power» — з гор ется когд идет н грв.
 - Ступени мощности н грв (H1 1700, H2 1300, H3 2000);
 - Индик тор «ECO»- з гор ется при уст новленной темпер туре в ди п зоне от 50 до 55 гр дусов;
 - Текущ я темпер тур воды в б ке
 - Ручк регулировки темпер туры
- off — метк соответствует отключению водон грв теля, переводя рукоятку в положение off р зд ется х р ктерный щелчок.
- low — метк соответствует миним льной темпер туре н грв воды в водон грв теле (включение н грв)
- eco — метк экономичного режим соответствует темпер туре н грв воды в водон грв теле до 55 °С.
- high — метк спр а соответствует м ксим льной темпер туре н грв воды в водон грв теле (75 °С).

Функция з ймер или отложенный з пуск

Систем может уст новить время подготовки горячей воды н время з д нное н ч сы или сутки: Уст новк т ймер з сов: При з ж тии верхней кнопки «°C» н 5 сек, нижняя цифр н чин ет миг ть 00, при повторном н ж тии верхней кнопки «°C» увеличив ется н 1 ч с, при з ж тии верхней кнопки «°C» увеличив ет ч сы +1 ч с к ждые 0,5 сек, ди п зон н стройки от 1 до 99 ч сов.

Уст новк т ймер дней: При з ж тии нижней кнопки  н 5 сек, нижняя цифр н чин ет миг ть 00, при повтор-ном н ж тии увеличив ется н 1 день, при з ж тии нижней кнопки  увеличив ет дни н 1 день к ждые 0.5 сек, ди п зон н стройки от 1 до 99 дней.

Через 5 секунд после последнего н ж тия, систем примет ет уст новленное время, в режим ожид ния, н грв отключен экр н отобр ж ет текущую темпер туру в б ке.

Обнуление т ймер производится путем поворот регулятор в положение OFF.

Уст новк режим «Антиз мерз ние»

Когда водон грв тель подключен к сети, н ж ть кнопку выбор мощности  и выбор ть режим «Антиз мерз ние». Идн ч льно стоит режим мощности 1, н ж тие н кнопку один р з включ ет режим мощности 2, н жим я дв р з подряд н кнопку мощности включ ется режим мощности 3, н жим я три р з подряд включ ется режим «Антиз мерз ние». Когда режим «Антиз мерз ние» ктивируется, н экр не будет индцифров ться символ «nF», если темпер тур уп дет до +4 °С, ктивируется режим мощности 3 и вод , будет н грет до +5 °С. Когда вод в б ке достигнет +5°С, н грв тельные элементы будут обесточены. Д нный режим будет ктивным, только когд ручк регулировки темпер туры н контрольной п нели н ходится не в кр ннем левом положении OFF (когд водо-н грв тель не выключен). Чтобы выйти из режим «Антиз мерз ние» нужно покрутить ручку регулировки темпер - туры и ср зу же включится режим мощности 1.

Уст новк режим «BST - Bacteria Stop Technology» (систем профессиона льной н тиб ктери льной очистки воды)

Для того, чтобы войти в д нный режим, пользов тель должен н ж ть и удержив ть кнопку выбор мощности  в течение трех секунд. Д нный режим р бот ет п р лльно с режим ми мощности 1, 2 и 3. Когда ктивируется д нный режим, н экр не будут з гор ться символы «Sc» в течение 1 секунды к ждые 3 секунды. В интерв л х между индцифров нием символов «Sc»- н дисплее будет отобр жен текущ я темпер тур воды в б ке. Д нный режим будет ктивиров н в 3 ч с ночи р з в неделю. Когда режим будет ктивен н экр не постоянно горит «Sc»-.

Примеч ние:

Перв я ктив ция режим будет через 3 дня после уст новки, з тем р з в неделю. Если вдруг будет отключено электричество и з тем будет его под ч , счетчик времени продолж ет отчет не н чин я отчете си ч л . Чтобы выключить д нный режим, пользов тель должен удержив ть кл вилу выбор мощности  в течение 3 секунд. После того, к к будет произведен выход из д нного режим , н экр не больше не будет индцифров ться символы «Sc» к ждые 3 секунды.

Монтаж водонагревателя

Примеч ние:

Удостоверьтесь, что для уст новки электрического водон грв теля используются оригина льные дет ли, предо-ст вленные производителем, которые могут выдерж ть вес н полненный водой водон грв теля. Не уст н в-лив йте водон грв тель н крепление, пок не убедитесь, что крепление уст новлено н дежно. В противном случ е, электрический водон грв тель может уп сть со стены, что приведет к его повреждению или может ст ть причиной серьезных тр вм. При выборе мест под отверстия для крепежных болтов удостоверьтесь, что с обеих сторон от стен в нной комн тии или другого помещения до корпус водон грв теля имеется з зор не менее 0,2 м , со стороны подключения труб не менее 0,5м, для облегчения доступ при проведении техниче-ского обслужи ния в случ е необходимости.

В случ е если в водон грв тель поступ ет вод н напрямую из скв жин, колодез или водон порных б шен, для эксплу т ции водон грв теля обяза тельно нужно использо в ть фильтр грубой очистки, для поступ ющей в водон грв тель, холодной воды.

Фильтр грубой очистки можно приобрести в специ лизиров нных м г зин х.

Если фильтр грубой очистки не уст новлен, г р нтия н изделие не р спрост няется.

Электрический водон грв тель следует уст н влия ть н твердую вертика льную поверхность (стену).

Уст новк водон грв телей серии Splendore XP (Silver) существенно облегч ется возможностью уст новить их к к вертик льно, т к и горизонт льно в любом месте в шге дом , в от плив емом (!) помещении. Жел тельно уст новите водон грв тель к к можно ближе к месту использо вания горячей воды, поскольку чем меньше длин труб, тем меньше потери тепл . К к пок з но н рис. 5 , при горизонт льной уст новке водон грв теля трубы подводки должн быть р сложены спр з . При уст новке водон грв теля рядом со стеной, ост вте рекомендов нное свободное простр нство для технического обслужи ния. Не уст н влия йте водон грв - тель н горизонт льной поверхности и вплотную к полу.

После выбор мест монт ж определите мест под дв крепежных болт с крюк ми (в з висимости от специфик ций выбор нного изделия). Прodel йте в стене дв отверстия необходимой глубины, соответствующие р змеру крепежных болтов, вст вьте винты, поверните крюк вверх, плотно з тяните г йки, з тем уст новите н него элктрический водон грв тель (см. рис. 3).

Если в нн я комн т сплщком м л для уст новки водон грв теля, он может быть уст новлен в любом другом помещении, з щущенном от пол д ния прямых солнечных лучей и дождя. Оди ко для сок щения тепловых потерь в трубопро-воде водон грв тель следует уст н влия ть к к можно ближе к месту использо в ния воды.

Подключение к водопроводу

- Сливной предохранительный кл п н.
- Ручк слив .
- Винт фикса ции ручки слив .
- Отверстие для сброс д вления воды (под-ключения дрена жной трубки).
- Тройник подсоединения холодной воды в б к и смесительный узел.
- Подключение душ и/или смесителей.
- Тройник горячей воды (для подключения следующей точки водор збор).
- З глушк трубы***.
- П трубок вывод горячей воды.
- Смеситель/душ.
- Кр н н выходе горячей воды.
- Кр н н входе холодной воды.













Рис. 1
1. Предохранительный сливной кл п н.



Для подключения водон грев теля к водопроводу применяются трубы ди метром G1/2. Подключение обр того предохранительного клапна: клапан следует установить в месте входа холодной воды (удостоверьтесь, что гибкая сливная трубка установлена в отверстие спуска дренажа и слива воды и не вращена вниз в специальный дренаж для дренажа). Во избежание протечек при подключении трубопроводов к концам резьбовых соединений следует установить новые комплекты резиновых уплотнительные прокладки. Если необходимо регулировать систему водоснабжения с несколькими водозборными точками, используйте способ соединения (см. рис. 5).



Подключение к электрической сети

Все водонагреватели напольного типа серии ZWH/S рассчитаны на подключение к электрической сети с однофазным напряжением 220/230 В. Перед подключением убедитесь, что параметры электросети в месте подключения соответствуют параметрам, указанным в таблице с техническими данными прибора. При установке водонагревателя следует соблюдать следующие меры безопасности: При установке водонагревателя в ванной комнате или туалете следует принять все необходимые меры безопасности, связанные с существованием протечек и излучением электромагнитных полей.

3 протечекный объем – это пространство, ограниченное горизонтальными и вертикальными плоскостями по отношению к внешним краям ванны, унитазу или душевому блоку и плоскостью, расположенной над ванной или над полом, если с точки зрения монтажа высота 2,25 м.

3 защитный объем – это пространство, ограниченное горизонтальными плоскостями которого совпадают с плоскостями 3 протечекного объема, вертикальные плоскости отстоят от соответствующих плоскостей 3 протечекного объема на 1 метр.

Эксплуатация

Наличие воды

После установки водонагревателя откройте вентиль под холодной водой. Откройте кран горячей воды на смесителе. Как только водонагреватель наполнится, из крана потечет вода, закройте кран горячей воды на смесителе и убедитесь в отсутствии протечек. В случае неубедительности в том, есть ли в водонагревателе вода, не подключайте его к электросети.

Подключение к электросети

Внимание: Подключение к электросети производится только после наполнения водой (обратное может привести к сгоранию нагревательного элемента и повреждению прибора).

Вставьте вилку водонагревателя в розетку, после этого загорится дисплей на панели управления. Это означает, что водонагреватель включен и нагревается. Выходите с помощью регулировки температуры нагрева водонагревателя до необходимого уровня нагрева воды от low до high. Температура нагрева воды будет отображаться на дисплее по мере нагрева. Индикатор Eco – экономичный режим, соответствует температуре нагрева 50 – 55 °C. Нагревание воды отключается в том случае, если достигнута заданная температура. Режим половинной и полной мощности включается путем нажатия кнопки на панели управления.

Рассчитайте мощность и длину для меди

Рассчитайте сечение кабеля (провода) по мощности и длине из меди. U = 220 В, одна фаза

P, кВт	1	2	3	3,5	4	6	8
I, А	4,5	9,1	13,6	15,9	18,2	27,3	36,4
Сечение токопроводящей жилы, мм2	1	1	1,5	2,5	2,5	4	6
Максимально допустимая длина кабеля при указанном сечении, м	34,6	17,3	17,3	24,7	21,6	23	27

Установка температуры

Температура воды в водонагревателе отображается на цифровом дисплее. С помощью ручки регулировки Вы можете установить температуру нагрева до 75 °C.

Устранение неполадок

Отказ	Причины	Устранение
Индикация на дисплее отсутствует	Сработал защитный УЗО.	Протестируйте УЗО, нажав кнопку «test». В случае, если УЗО прошло тестирование, нажмите кнопку (3) перезапуска. В случае, если тестирование не проходит, свяжитесь со специализированным техническим обслуживанием для осуществления ремонта. (см. рис. 6).
Не поступает вода из крана горячей воды	1. Под холодной водой по водопроводу перекрыт. 2. Давление воды слишком низкое. 3. Перекрыт впускной кран на водопровод.	1. Дождитесь возобновления подачи воды. 2. Используйте водонагреватель, когда давление воды снова возрастет. 3. Откройте впускной кран на водопровод.
Температура под емкостью горячей воды, превышающая допустимый уровень в 75°C	Отказ системы регулирования температуры. Нагреватель не отключается.	1. Необходимо немедленно выключить водонагреватель из сети. 2. Свяжитесь со специализированным техническим обслуживанием для осуществления ремонта.
На дисплее отображаются ошибки E1	Не включен нагрев.	1. Проверьте плотность вставки вилки в розетку. 2. Увеличьте температуру нагрева.
	Поврежден термостат.	Обратитесь к сервисному специалисту.
	Поврежден нагревательный элемент.	Обратитесь к сервисному специалисту.
	Неисправен электронный пульт.	Обратитесь к сервисному специалисту.

Технические характеристики

Модель	ZWH/S 30 Splendore XP 2.0 (Silver)	ZWH/S 50 Splendore XP 2.0 (Silver)	ZWH/S 80 Splendore XP 2.0 (Silver)	ZWH/S 100 Splendore XP 2.0 (Silver)
Объем, л	30	50	80	100
Номинальная мощность, Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Номинальное напряжение, В~/Гц	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Минимальное давление воды, Па (бар)	80 000 (0,8)	80 000 (0,8)	80 000 (0,8)	80 000 (0,8)
Максимальное давление воды, Па (бар)*	600 000 (6)	600 000 (6)	600 000 (6)	600 000 (6)
Максимальная температура воды, °C	75	75	75	75
Время нагрева **, ч	1,2	1,9	3	3,8
Защита от поражения электрическим током	I кл. класс	I кл. класс	I кл. класс	I кл. класс
Защита от влаги	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Габариты прибора (ШхВхГ), мм	435x645x260	435x970x260	555x860x350	555x1050x350
Габариты упаковки (ШхВхГ), мм	680x490x280	1010x490x280	940x605x362	1125x605x362
Вес нетто, кг	11,1	15,5	21,2	24,1
Вес брутто, кг	12,3	16,9	23,1	26,2

* При максимальном давлении начинается сброс избыточного давления через предохранительный клапан. Если давление в водопроводной сети превышает 6 бар (номинальное рабочее давление), необходима установка понижающего редукционного клапана.

** Время нагрева указано при полной мощности нагрева и рассчитано при идеальных условиях окружающей среды.

Производитель несет ответственность за внесение изменений

- УЗО (Устройство защитного отключения)**
 - 100% предотвращение поражения электрическим током.
 - Следуйте инструкции по установке при подключении электроводонагревателя к аккумуляторной батарее.
 - При подключении к электрической сети прибор устанавливается на лицевой стороне УЗО и горит индикатор Power (1).
 - Для тестирования УЗО нажмите кнопку TEST (2). Индикатор Power (1) будет отключен.
 - Для перезапуска УЗО нажмите кнопку (3).

Уход и техническое обслуживание

Внимание: Перед обслуживанием всегда отключайте водонагреватель от электрической сети.

Водонагреватель не требует дополнительного ухода. Необходимо время от времени протирать корпус мягкой тряпкой, либо влажной губкой, чтобы не нанести повреждения корпусу водонагревателя. Протрите также внутренние химические средства.

Для обеспечения продолжительного срока службы и сохранения действующей гарантии на внутреннюю водосодержащую емкость необходимо не позже, чем через год после начала эксплуатации, провести техническое обслуживание или вызвать специалиста, которое должно включать в себя обязательную проверку на наличие коррозии и внутренней полости водосодержащей емкости, а также состояние магниевого анода. В случае 30% и более износа магниевого анода – необходимо заменить на новый, рекомендованный производителем. По результатам осмотра водонагревателя при первом техническом обслуживании, установка или выявление в результате очередного технического обслуживания, которого необходимо придерживаться в течение всего периода эксплуатации прибора. В случае замены дисплея прибора, также выявленных в результате технического обслуживания прибора, изменения условий эксплуатации (качество воды), регулярность технического обслуживания может быть пересмотрена. Подтверждением проведения технического обслуживания является запись в журнале в течение проведенных ТО.

В регионах с особенно жесткой водой, с водой, содержащей в себе коррозионно-активные примеси, либо водой, не соответствующей действующим нормам ГОСТ, может потребоваться проведение регулярной проверки. Для этого нужно получить соответствующую информацию о специализированной компании, обеспечивающей водоснабжение! В случае, если не было произведено технического обслуживания, либо при полном износе/отсутствии магниевого анода в водонагревателе гарантия на гарантийные обязательства водонагревателя аннулируется.

Внимание: Наполнение бака ТЭНом и наличие осадка во внутреннем баке может привести к выходу из строя водонагревателя и является основным фактором для возникновения аварийного обслуживания. Регулярное техническое обслуживание, являющееся профилактической мерой и не входящее в гарантийные обязательства. Устройство для сброса давления должно проверяться сервисным специалистом регулярно для удаления известковых отложений.

В протечекном пространстве не разрешается установка вливающих выключателей, розетки и осветительные приборы. В защитном пространстве установка выключателей, розетки, одна из которых, можно установить в вилку розетки с заземлением. Водонагреватель следует установить в пределах защитного протечекного объема, чтобы не допустить протекания воды. Подключение прибора к электросети должно быть осуществлено через выделенную розетку с заземлением, подключенную к индивидуальной водопроводной выключательной в распределительном щите. Для обеспечения безопасности работы водонагревателя должен быть установлен автомат подпадающего номинала.

Подключение к электросети должно включать в себя заземление. Вилку кабеля питания водонагревателя со специализированным кабелем для заземления следует вставить только в розетку, имеющую соответствующее заземление.

При ежедневном использовании рекомендуется держать водонагреватель включенным в сеть, поскольку термостат выключается не только тогда, когда это требуется для поддержания установленной температуры.

Слив воды. Из водонагревателя следует полностью слить воду, если он не будет использоваться в течение длительного времени или температура помещения, где он установлен может опуститься ниже 0°C. Слив можно произвести с помощью предохранительного клапана, при этом возможно подтекание из поддона клапана.

Внимание: Для слива можно предусмотреть тройник с вентилем между клапаном и втулкой. Перед сливом воды из водонагревателя не забудьте:

- отключить водонагреватель от сети;
- закрывать вентиль входной воды;
- открыть кран горячей воды.

Регулярно проводите техническое обслуживание в своем водонагревателе с помощью специализированных вторичного сервисного центра.

Внимание: Ни в коем случае не снимайте крышку водонагревателя, не отключив его предварительно от электросети. Гарантия на обслуживание не производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном лоне. Производитель несет ответственность за внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора, без предварительного уведомления.

Правила утилизации

По истечении срока службы прибор должен подвергнуться утилизации в соответствии с нормами, принятыми и способом, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдать его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и при этом избежать возможных последствий окружающей среде и здоровью человека, также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.

Гарантия

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном лоне. Производитель несет ответственность за внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора, без предварительного уведомления.

Срок службы прибора — 10 лет.

Комплектация

Электрический водонагреватель напольного типа комплектуется основными элементами для установки и подключения.

- В комплект водонагревателя входит:
 - водонагреватель со шнуром питания;
 - предохранительный клапан;
 - УЗО с инструкцией по пользованию;
 - крепежные анкеры для монтажа;
 - инструкция по пользованию;
 - гарантийный талон (в инструкции).

Дата изготовления

Дата изготовления указывается на приборе и упаковке с цифрами в Code128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX
a b в г
– постоянная часть;
b – месяц и год производств;
в – код продукта;
г – серийный номер продукта (переменный).

Транспортировка и хранение

Водонагреватель в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования при температуре от минус 50 °C до плюс 50 °C и при относительной влажности до 80 % при плюс 25°C). При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с водонагревателем внутри транспортного средства. Транспортирование и штабелирование производить в соответствии с рекомендациями производителя. Водонагреватель не должен храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения от плюс 1°C до плюс 40°C и относительной влажности до 80 % при 25 °C.


Сертификация

Товар сертифицирован на территории таможенного союза и соответствует следующим требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Организация по сертификации:
ООО «СП «СТАНДАРТ-ТЕСТ»
Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29
Телефон: +7(495) 741-59-32
№ сертификата:
ТС RU С-RU AB24.B.03552

Срок действия:
с 20.02.2016 по 19.02.2021
Информация о сертификате может изменяться. При необходимости, обратитесь к продавцу с получением информации о сертификате.


Изготовитель и организация, уполномоченные на принятие претензий на территории таможенного союза:
Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский завод тепловой техники»
Адрес местонахождения: 426052, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д.23/110;
Адрес производства: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, 1.
Эл. почта: office@ztt.ru
ОГРН: 1071832004386



Сделано в России

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Zanussi is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ). Zanussi — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией Electrolux AB (publ).



ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ZANUSSI

Модель:.....

Серийный номер:

Дата покупки:

Штатный продавец

Дата пуска в эксплуатацию:

Штатный продавец, производивший пуск в эксплуатацию

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон любого договора.

Примечание к заполнению гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства изделия. Для кондиционеров сплит-система бытовая обязательным также является указание даты пуска в эксплуатацию и штамп авторизованной организации, производившей пуск в эксплуатацию.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Общие правила установки (подключения) изделия

Установка (подключение) изделий доверяется исключительно специалистам и организациям, имеющим лицензию на данный вид работ (изделия, работающие на газе), либо специалистами компаний, авторизованных на продажу и/или монтаж и гарантийное обслуживание соответствующего типа оборудования, имеющих лицензию на данный вид работ (водонагреватели, кондиционеры типа сплит-система). Для установки (подключения) электрических водонагревателей рекомендуем обращаться в наши сервисные центры. Продавец (изготовитель) не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!		
Модель	Серийный номер	
Дата покупки		
Штамп продавца		
Дата пуска в эксплуатацию		
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию		

Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:
Тел: 8 (800) 600-07-75 (По России звонок бесплатный, в будние дни с 8⁰⁰ до 19⁰⁰)
E-mail: easy_comfort@easy_comfort.ru
Адрес для писем: 125493, г. Москва, а/я 310
Адрес в Интернет: www.easy-comfort.ru

Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, прилагается отдельным списком и/или находится на сайте, претензии принимает уполномоченная организация.

Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, прилагается отдельным списком и/или находится на сайте, претензии принимает уполномоченная организация.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик.

Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительным просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Срок действия гарантии

Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, серийный номер, дата продажи, а также имеется подписи уполномоченного лица и штамп Продавца.

На водонагреватели серий ZWH/S Splendore XP 2.0, ZWH/S Splendore XP 2.0 Silver водосодержащую емкость (бак) гарантийный срок составляет 96 (девятьсот шесть) месяцев, а на остальные элементы изделия — 24 (двадцать четыре) месяца.

Указанные выше гарантийные сроки распространяются только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, его гарантийный срок составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на комплектующие изделия или составные части (детали которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т.е. решетки, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на новые комплектующие изделия или составные части, установленные на изделие при гарантийном или плановом ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих/составных частей.

Действительность в России

Настоящая гарантия действительно только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 (сорока пяти) дней.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переезда и регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец и Изготовитель не несут ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием Покупателем купленного изделия надлежащего качества без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ZANUSSI

Модель:.....

Серийный номер:

Дата покупки:

Штатный продавец

Дата пуска в эксплуатацию:

Штатный продавец, производивший пуск в эксплуатацию